TWEN

J 1200 solar

Bedienungsanleitung
Instruction Manual
Mode d´emploi
Manual de instrucciones
Manuale d´uso
Handleiding
Anvisning
Anvisningshandbok

X+y=?	ON/C	DISPLAY
	ON/C	0.
(−24+2)÷4=−5.5	ON/C −24 + 2 ÷ 4 =	−5.5
34+57=91 45+57=102	34 + 57 = 45 =	91. 102.
48−23=25 14−23=−9	48 − 23 = 14 =	25. −9
68x25=1700 68x40=2720	68 x 25 = 40 =	1700. 2720.
35÷14=2.5 98÷14=7	35 ÷ 14 = 98 =	2.5 7.
200x10%=20	200 x 10 %	20.
9÷36=25(%)	9 ÷ 36 %	25.
200+(200x10%)=220	200 + 10 %	220.
500+(500x20%)=400	500 − 20 %	400.
$4^5=(4^3)^2=4096$	4 x = = x =	4096.
$\sqrt{25-9}=4$	25 − 9 = √	4.
1/8=0.125	8 ÷ =	0.125
5x0.25=1.25 +) 6x0.75=4.5 -) 2x0.15=0.3 5.45	MRC MRC 5 x 0.25 M+ 6 x 0.75 M+ 2 x 0.15 M− MRC MRC	0. M 1.25 M 4.5 M 0.3 M 5.45 5.45
2+3→2+4=6	2 + 3 GT 4 =	6.
1234X2=2468	1235 → 4 x 2 =	2468.
TAX	PROFIT TAX 17 SET TAX+	TAX% 17.
	200 TAX-	TAX+ 234.
	TAX+	TAX+ 34.
	58.5 TAX-	TAX- 50.
	TAX-	TAX 8.5
Selling Price = $36.55, Margin = 20%, Cost=? ($29.24)	PROFIT TAX 36.55 SELL 20 MGN	COST 29.24
Cost = $180, Margin = 25%, Selling price = ? ($240)	PROFIT TAX 180 COST 25 MGN	SELL 240.
Cost = $380, Selling price = $400, Margin = ? (5%)	PROFIT TAX 380 COST 400 SELL	MGN% 5.

www.bandermann.com
Bandermann GmbH,
41564 Kaarst, Germany

(D)

Rundungsverfahren-Wahlschalter :

↑ : Rundet die Dezimalstellen bis zur angegebenen* Stelle nach dem Komma auf.

5/4 : Rundet die Dezimalstellen bis zur angegebenen* Stelle nach dem Komma ab.

↓ : Zeigt Dezimalstellen nur bis zur angegebenen* Stelle an.

*Verwenden Sie den Dezimalstellen-Wahlschalter, um die Anzahl der Dezimalstellen einzustellen.

Dezimalstellen-Wahlschalter :

Gibt die Anzahl der Dezimalstellen für die Rundung an.

F : Fließkomma; zeigt Ergebnis ohne Auf- oder Abrundung an.

3, 2, 0, : Anzahl der Dezimalstellen, auf die die Funktionen des Rundungsverfahren-Wahlschalters, ↑ , ↓ und 5/4 angewendet werden.

A: Der "**Addieren**"-Modus hängt an Ihre Eingaben automatisch einen Dezimalpunkt und zwei Dezimalstellen nach dem Komma an, selbst wenn Sie den Dezimalpunkt nicht eingeben. Diese Funktion ist sehr nützlich, wenn Sie Berechnungen in Dollar, oder andere Berechnungen ausführen die zwei Dezimalstellen nach dem Komma erfordern. Die zwei Dezimalstellen werden dann nicht automatisch angehängt, wenn Sie die [·] -Taste betätigen während Sie eine Eingabe ausführen, sowie für alle anderen Funktionen, ausgenommen für Additionen und Subtraktionen.

(GB)

Rounding Selector :

↑ : Round up the decimal to the specified* number of places.

5/4 : Rounds off the decimal to the specified* number of places.

↓ : Cuts off the decimal to the specified* number of places.

*Use the Decimal Place Selector to specify the number of decimal place.

Decimal Place Selector :

Specifies the number of decimal places for rounding.

F : Floating decimal point system, which displays the value without rounding.

3, 2, 0, : Number of decimal places for the ↑ , ↓ and 5/4 setting of the Round Selector.

A : The "**Add Mode**" automatically adds a decimal point and two decimal places to all value, even if you don't input a decimal point. This mode is very useful when performing calculations in dollars or other monetary systems that require two decimal places. Two decimal places are not added in this mode if you press the [·] key while inputting a value, or for any operation other than addition and subtraction.

(F)

Sélecteur d'Arrond. :

↑ : Arrondit au nombre supérieur avec le nombre* voulu de décimales.

5/4 : Arrondit au nombre inférieur avec le nombre* voulu de décimales.

↓ : Écourte le nombre au nombre* voulu de décimales.

*Utiliser le Sélecteur de Décimales pour choisir le nombre de décimales.

Sélecteur de Décimales :

Permet de spécifier le nombre de chiffres après la virgule.

F : Système avec virgule flottante, affiche le chiffre sans arrondi.

3, 2, 0, : Nombre de décimales lorsque le Sélecteur d'Arrondi est sur la position ↑ , ↓ ou 5/4.

A : Le "**Mode Addition**" permet d'ajouter automatiquement un point décimal (correspondant à la virgule en notation européenne) et deux décimales à tous les nombres, même si vous ne saisissez pas un point décimal. Ce mode est particulièrement utile lorsque vous effectuez des calculs en dollars ou en d'autres monnaies nécessitant deux décimales. En "Mode Addition", la machine n'ajoute pas deux décimales si vous appuyez sur la touche [·] en saisissant une valeur, ou pour toute opération autre qu'une addition ou une soustraction.

(I)

Selettore del procedimento di approssimazione:

↑ : Per approssimare i punti decimali fino al punto indicato * dopo la virgola.

5/4 : Per approssimare i punti decimali fino al punto indicato * dopo la virgola.

↓ : Indica i punti decimali solo fino al punto indicato *.

*Utilizzare il selettore dei punti decimali, per impostare il numero di punti decimali.

Selettore dei punti decimali:

indica il numero di punti decimali per l'approssimazione.

F : Virgola variabile: mostra il risultato senza approssimazione per eccesso o ribasso.

3, 2, 0, : Numero di punti decimali con il quale applicare le funzioni del procedimento di approssimazione, ↑ , ↓ e 5/4.

A : Il modo di "addizione" inserisce automaticamente ai vostri inserimenti un punto decimale e due punti decimali dopo la virgola, anche se non avete inserito il rispettivo punto decimale. Questa funzione è molto utile, quando il calcolo viene eseguito in dollari o anche per altri tipi di calcolo che richiedono due punti decimali dopo la virgola. Dopodiché i due punti decimali non verranno automaticamente inseriti dopo aver premuto il tasto [·] durante un inserimento, come pure per tutte le altre funzioni, salvo le addizioni e sottrazioni.

(D)

Richtlinie 2002/96/CE zur Behandlung, Sammlung, Wiederverwertung und Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und deren Bestandteile (waste electrical and electronic equipment –WEEE).
Das durchkreuzte Symbol eines Müllcontainers weist darauf hin, dass das Gerät nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden darf, sondern in dafür ausgerüsteten Sammelzentren zur sachgemäßen Wiederverwertung bzw. Entsorgung abzugeben ist.

Entsorgen Sie zuerst die Batterie, bevor Sie das Gerät entsorgen. Alte Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie alte Batterien an Ihren Händler oder eine dafür vorgesehene Rücknahmestelle zur Entsorgung zurück.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen gemäß der EU-Richtlinie 2004/108/EC „Elektromagnetische Verträglichkeit und 2011/65/EU „Niederspannungsrichtlinie".

Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

(GB)

Guideline 2002/96/CE concerning the handling, collection, recycling and disposal of electrical and electronic equipment and their components ("waste electrical and electronic equipment", known as WEEE). The crossed symbol on a rubbish container indicates that the machine or device is not allowed to be disposed of but it must be handed over to a suitably equipped collection centre for proper recycling or disposal.

Dispose at first the battery, before you dispose the equipment. Old batteries may not be disposed in the hosehold waste. Return old batteries for disposal to your dealer or an intended revocation place.

This machine corresponds to the requirements according to EU Guideline 2004/108/EC entitled 'Electro-Magnetic Compatibility' 2011/65/EU entitled 'Low-Voltage Guidelines'.

Supply all packing materials of an environmentally sensitive disposal.

(F)

Directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) concernant la collecte sélective, le traitement de certains composants et la valorisation des déchets par recyclage (waste electrical and electronic equipment –WEEE).
Le symbole barré d'un conteneur signale que l'appareil ne doit pas être collecté avec les déchets ménagers, mais doit être rendu aux centres de collecte équipés, chargés du recyclage ou de l'élimination conforme.

Enlevez les déchets d'abord de la batterie, avant que vous n'enleviez les déchets de l'appareil. Des vieilles batteries ne peuvent pas être enlevées les déchets dans les déchets ménagers. Retournez de vieilles batteries à votre commerçant ou à un poste de reprise prévu pour cela visant l'enlèvement des déchets.

Cet appareil correspond aux exigences conformément aux directives UE 2004/108/EC « Comptabilité électromagnétique » et 2011/65/EU « Basse tension ».

Conduisez tous les matériels d'emballage à un enlèvement des déchets respectueux de l'environnement.

(I)

È applicabile la direttiva europea 2002/96/CE sull'uso, la raccolta, il riutilizzo e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei relativi componenti (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: RAEE).
Il simbolo di un contenitore per rifiuti barrato da una croce significa che l'apparecchio non può essere smaltito con la normale spazzatura, ma deve essere portato nei centri di raccolta attrezzati per il corretto riutilizzo o smaltimento.

Togliete i rifiuti inizialmente della batteria, prima che togliate i rifiuti dell'apparecchio. Vecchie batterie non possono essere tolte i rifiuti nei rifiuti domestici. Tornate vecchie batterie al vostro commerciante o ad un posto di ripresa previsto per ciò che riguarda l'eliminazione dei rifiuti.

Questo apparecchio è conforme ai requisiti espressi dalla Direttiva europea 2004/108/EC sulla compatibilità elettromagnetica e dalla Direttiva 2011/65/EU sulla bassa tensione.

Condurte tutte le attrezzature d'imballaggio ad un'eliminazione dei rifiuti rispettosi dell'ambiente.

(E)

Selector de redondeo :

↗ : Redondea los decimales hasta el número superior indicado* después de la coma.

5/4: Redondea los decimales hasta el número inferior indicado* después de la coma

↙ : Indica los decimales hasta el lugar señalado*

Utilice el selector de decimales, para definir cuántos deben aparecer.

Selector de decimales :

indica el número de decimales para redondear.

F: Coma fluctuante: indica el resultado sin redondeo.

3, 2, 0: Número de decimales que utiliza el selector de función de redondeo, ↗ , ↙ y 5/4.

A : El modo "suma" coloca automáticamente una coma decimal y dos decimales al resultado después de la coma, incluso si no se ha marcado la coma para decimales. Este modo es muy útil cuando estamos haciendo cálculos en dólares o en cualquier otro sistema monetario que requiera dos decimales Los dos decimales no se añaden automáticamente en este modo si pulsa el botón ⊡ al insertar cualquier cantidad o en cualquier otra operación diferente de la suma y la resta.

(NL)

Afronden Keuzeschakelaar:

↗ : Rondt het decimaal getal naar boven toe af naar het gespecificeerd* aantal plaatsen .

5/4 : Rondt het decimaal getal af naar het gespecificeerd* aantal plaatsen.

↙ : Snijdt het decimaal getal naar het gespecificeerd* aantal plaatsen af.

*Gebruik de Decimaal Plaats Keuzeschakelaar om het aantal decimaal plaatsen te bepalen.

Decimaal Plaats Keuzeschakelaar:

Bepaalt het aantal decimalen voor afronden.

F : Zwevend decimaalteken systeem, welk de waarde zonder afronden toont.

3, 2, 0, : Nummer van decimaal plaatsen voor de ↗ , ↙ en 5/4 instelling van de Afronden. Keuzeschakelaar.`

A : Het **"Add Mode"** (toevoegen gebruik) voegt automatisch bij alle waarden een decimaalteken en twee decimaal plaatsen toe, zelfs indien u geen decimaalteken intikt. Dit gebruik is zeer nuttig tijdens het uitvoeren van berekeningen in dollars en andere muntsystemen die twee decimaal plaatsen vereisen .Twee decimaal plaatsen worden in dit gebruik niet toegevoegd als u tijdens het intikken van een waarde op de ⊡ toets drukt, of voor om het even welke berekening anders dan optelling en aftrekking.

(S)

Avrundning Selector:

↗ : Avrundar upp decimaler till * visst antal platser.

5/4 : Avrundar utanför decimaler till * visst antal platser.

↙ : Styckningsdelar utanför decimaler till * visst antal platser.

* Använd en decimal väljaren för att ange antalet decimaler.

Decimal Väljare:

Anger antalet decimaler för avrundning.

F : Flytande decimalpunkt system, som visar värdet utan avrundning.

3, 2, 0 : Antal decimaler för ↗ , ↙ och 5 / 4 fastställande av Avrundning Selector.

A : ADD Mode lägger automatiskt till en decimal och två decimaler för alla värde, även om du inte mata in ett decimaltecken. Denna funktion är mycket användbar när de utför beräkningar i dollar eller andra monetära system som kräver två decimaler. Två decimaler inte läggas i det här läget om du trycker ⊡ på tangenten samtidigt in ett värde, eller någon annan funktion än addition och subtraktion.

(DK)

Afrunding selector:

↗ : Runder decimal til den angivne * decimal.

5/4 : Afrunder decimaler op til de angivne * decimal.

↙ : Viser decimaler kun til den angivne * side.

* Brug decimaltegn vælgeren til at justere ønsker at bestille den decimaler.

Decimal Selector:

Angiver antallet af decimaler for afrunding.

F : Floating point; viser resultaterne uden at runde op eller ned.

3, 2, 0 : Antallet af decimaler, som vil funktioner afrunding-selector, ↗ ,↙ anvendes og 5 / 4.

A : Add-tilstand, afhænger af dine indtastninger automatisk at indsætte et komma og to decimaler efter kommaet på, selvom du ikke indtaster decimaltegn. Denne funktion er meget nyttig, når beregningerne i dollars eller udføre andre beregninger, der kræver to decimaler efter kommaet. De to decimaler ikke automatisk, når du bruger ⊡ - knappen mens du trykker på en kommando til at køre, og for alle andre funktioner, med undtagelse af tilføjelser og subtraktioner.

(E)

Directiva 2002/96/CE sobre el tratamiento, recogida, reciclaje y eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos y sus componentes (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE).
El símbolo tachado de un contenedor de basura indica que el aparato no puede depositarse en un cubo para residuos domésticos; en su lugar, debe llevarse a un centro de recogida debidamente equipado para su reciclaje o eliminación.

Retire los residuos en primer lugar de la batería, antes de que retirara los residuos del aparato. Viejas baterías no pueden retirarse los residuos en los residuos domésticos. Devuelva viejas baterías a su comerciante o a un puesto de reanudación previsto para eso que se destina a la retirada de los residuos.

Este aparato cumple los requisitos de las Directivas 2004/108/EC sobre compatibilidad electromagnética y 2011/65/EU sobre límites de tensión de la UE.

Conduzca todos los materiales de embalaje a una retirada de los residuos respetuosos del medio ambiente.

(NL)

Richtlijn 2002/96/CE betreffende de behandeling, de inzameling, het recycling en de verwijdering van elektro en elektronisch materiaal en hun componenten (`afval elektro en elektronische equipment', dat als WEEE wordt bekend). Het gekruiste symbool op een vuilniscontainer wijst erop dat de machine of het apparaat niet om worden toegestaan worden weggedaan maar het moet aan een geschikt uitgerust inzamelingscentrum voor juiste recycling of verwijdering worden overhandigd.

Schik eerst de batterij, alvorens u het materiaal schikt. De oude batterijen kunnen niet in het hoseholdafval worden geschikt. Kom oude batterijen voor verwijdering op uw handelaar of een voorgenomen herroepingsplaats terug.

Deze machine beantwoordt aan de vereisten volgens de Richtlijn 2004/108/EC van de EU getiteld `Elektromagnetische Compatibility 2011/65/EU getiteld `Zwakstroomrichtlijnen.

Lever alle verpakkingsmaterialen van een ecologisch gevoelige verwijdering.

(S)

Anvisning 2002/96/CE som angår bruket, samlingen, återvinningen och förfogandet av elektrisk och elektronisk utrustning och deras delar (elektrisk för `förlorad och elektronisk equipment', som är bekant som WEEE). Det korsade symbolet på en racka ner påbehållare indikerar att bearbeta med maskin eller apparaten inte är tillåtna att ordnas av men den måste räckas över till en passande utrustad samling centrerar för riktigt återvinning eller förfogande.

Ordna först batteriet, för du ordnar utrustningen. Gammala batterier kan inte ordnas i den förlorada hoseholden. Återgånga gammala batterier för förfogande till din återförsäljare eller en påtänkt revocation förlägger.

Detta bearbetar med maskin motsvarar till kraven enligt EGanvisningen 2004/108/EC berättigad `elektromagnetiska Compatibility 2011/65/EU berättigad Low-Voltage anvisningar för `.

Leverera alla emballagematerial av ett miljökänsligt förfogande.

(DK)

Direktiv 2002/96/CE for behandling, indsamling, genbrug og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og komponenter (affald af elektrisk og elektronisk udstyr, WEEE).
Symbolet på et krydset bin containerne angiver, at enheden kan bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, men overlader i denne samling centre udstyret til korrekt genanvendelse eller bortskaffelse.

Kassér batteriet først, før bortskaffelse af enheden. Gamle batterier må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Indtast den gamle batterier til din forhandler eller fra et udpeget indsamlingssted til bortskaffelse.

Denne enhed overholder kravene i EU's direktiv 2004/108/EC "elektromagnetisk kompatibilitet og 2011/65/EU "Low Voltage".

Har alle emballeringsmaterialer på en miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse.